



Hilfe!!!! Mein Geschirrspüler wäscht nicht sauber ...

Hier einige kleine Tipps für das richtige Gebrauchen meines Geschirrspülers!

- Geschirr nicht zu sauber unter dem fliessenden Wasserhahnen abspülen, dafür ist ja der Geschirrspüler da. Nur stark eingetrockenes oder angebranntes (z.B. bei Grathinformen) vorher behandeln.
- Richtiges einordnen des Geschirrs ist auch wichtig, Grosse Teller hinten, kleine nach vorne.
- Beim langen Besteck (Salatbesteck, Grosse Messer etc) das beim oberen Korb deponiert wird, darauf achten, dass beim schliessen der Türe nichts gegen das Kombidosierfach stösst oder allgemein nichts das Kombidosierfach anstösst.
- Sprüharme sauber halten und schauen das vor der Inbetriebnahme darauf geachtet wird, dass sich der Sprüharm frei drehen lässt. (oben wie unten)
- Gerbrauchsanleitung der diversen Spülmittel beachten z.B. ob die Tabs in den Besteckkorb oder in das Pulverfach gelegt werden, die Dosierung bei konzentriertem Waschmittel usw.
- Das Waschmittel sowie das Glanzspülmittel sollten von den gleichen Marken sein.
- Welche Programme für die verschiedenen Tabs benutzt werden dürfen, es gibt auch Tabs in denen das Glanzspülmittel integriert ist und daher ein Programm eine bestimmte Temperatur nur im Trockengang erst überschritten werden darf.
- Schauen Sie, dass genügend Regeneriersalz im Salzbehälter ist und die Enthärtungsdosierung richtig eingestellt ist (die Wasserhärteangaben in Ihrer Gemeinde bekommen Sie bei Ihrem Gemeindebüro).
- Die Glanzspülmitteldosierung nicht zu Tief aber auch nicht zu Hoch eingestellt ist. Die Einstellung ist bei den meisten Geschirrspüler beim Einfülltrichter oder direkt daneben.
- Je nach Verschmutzungsgrad des Geschirres das richtige Programm wählen.

Hilfetabelle

Probleme	Ursachen	Behebung
Gläser sind weiss oder milchig	Kein Regeneriersalz im Salzbehälter Regenerierdosierung zu Hoch oder zu niedrig eingestellt Salzdeckel nicht gut verschlossen oder defekt	Regeneriersalz nachfüllen. (Nachher mindest. 2 x wieder gebrauchen) Regenerierdosierung einstellen Salzdeckel kontrollieren
Wassertropfspuren auf den Gläsern ...	Kein Glanzspülmittel mehr oder Dosierung zu niedrig	Glanzspülmittel nachfüllen oder Dosierung einstellen
Speisereste auf dem Geschirr	Sprüharme verstopft oder blockiert Filter verstopft Zuviel oder zuwenig Waschpulver	Sprüharme kontrollieren Filter reinigen Waschpulverdosierung beachten: Zuviel = Überschäumung Zuwenig = Schwache Pulverleistung
Zeitweise nimmt es das Waschpulver nicht gut	Pulverklappe blockiert Sprüharme verstopft	Kontrollieren, dass nichts die Pulverklappe blockiert Sprüharme auf Verstopfung kontrollieren
Löst Tabs nicht ganz auf	Zu kurzes Programm Tabs am falschen Ort	Anleitung auf Packung beachten.